

Plstění v pračce

Některé příze, jako jsou např. *Filzi*, *Filzi Color*, *Filzi EffektcOLOR*, *Filzi Fine* a *Maxima*, jsou vyrobeny ze 100% čisté vlny, a to bez úpravy pro praní jako je např. Superwash, a mají proto ty nejlepší předpoklady pro plstění, kterého lze snadno dosáhnout dokonce i v obyčejné pračce.

Jak se příze a úplet při plstění zachovají nezávisí však jen na materiálovém složení samém, ale také na způsobu zpracování příze do úpletu - vazba, hustota apod. Výsledek se také liší v závislosti na tom, jak pevně pletařka plete. Další vliv může mít i barva vlny, ale především individuální faktory Vaší pračky jako jsou teplota praní nebo zvolený prací program, tvrdost vody, množství vody nebo počet otáček praní a odstředění. Abyste mohli spolehlivě odhadnout výsledek plstění, začněte při plstění jednoduchým kouskem úpletu, u kterého nejsou přesné rozměry podstatně rozhodující, například šála, dečka a podobně – pak získáte základní představu o tom, jak se změní Vámi upletený výrobek a jeho rozměry po plstění.

Při plstění v pračce platí všeobecně:

- Zvolte program s vysokým obsahem vody.
- Teplota praní cca 60°C po dobu min. 1 hodiny.
- Vhodný je běžný prací prostředek nebo prací prostředek pro barevné prádlo v tekuté nebo práškové podobě.
- Všeobecně se plstěný výrobek zmenší o 30 – 40% oproti původní velikosti, více v délce než v šíři.
- Nejste-li s výsledkem plstění spokojeni (je nedostatečné), můžete nově provedeným praním při 40°C nebo při přiměřeně zvýšené teplotě nebo při volbě jiného pracího programu vysrážení výrobku zesílit.
- Vhodný program pro další praní po plstění je šetrný prací program pro vlnu při nízké teplotě s odstředěním.

Upozornění:

- Pro plstění nepoužívejte prosím žádné speciální prací programy ani speciální prací program pro vlnu.
- Pro plstění nepoužívejte žádné prací prostředky pro jemné prádlo nebo pro vlnu ani žádné aviváže, které by mohly výsledek plstění negativně ovlivnit.

Další zpracování vypraného výrobku:

- Dokud je díl po plstění vlhký, dá se dobře formovat. Podle popisu natáhněte výrobek po plstění ručně (můžete i přiměřenou silou) do požadovaného tvaru.
- Obzvláště se doporučuje zevnitř zploštit a zformovat všechny švy.
- Speciálně u čepic nebo klobouků se pro jejich sušení hodí kulaté formy jako mísa nebo nafukovací balónek jako pomocný prostředek. Natáhněte díl na formu a nechte jej důkladně vyschnout.

Doporučená údržba:

Jak výše popsáno, musíte počítat s tím, že se Váš plstěný výrobek při dalším praní v pračce po plstění při užití nešetrného programu může dále měnit. Proto se doporučuje šetrná ruční prací lázeň se speciálním pracím prostředkem na vlnu. Teplota by neměla převýšit 20°C, aby nedošlo ke změně výrobku.

Čistěte své plstěné výrobky velice šetrně a vyhněte se silnému tření nebo ždímání. Jako pomocný prostředek při sušení můžete použít ručník, do kterého plstěný model zavinetete. Po každém praní zformujte Váš plstěný model za mokra ručně do požadovaného tvaru.